

## Städinstruktion För Kalkstensytor

**Byggstädning:** Skura golvet noggrant med Skurmaskin samt röd pad (Scoth Brite), använd Perform Deep Stone Cleaner alternativt Hulken Por-Rent, skölj därefter med rent vatten och Micromopp

**Impregnering:** När golvet är torrt impregnera golvet med Stentvål Special Originallet med en blandning på 1:5-1:10.

**Daglig Skötsel:** Vid daglig skötsel städas golven av med Micromoppar (60-80 m<sup>2</sup>/mopp) samt Stentvål Special Originallet doserad enligt instruktion nedan. Stentvålen bör brytas av med en rengöring med Hulken Por-rent 1-2 gånger på en 6-7 dagars städschema med Micromopp för att få bort överfettning.

### Förslag Underhålls Schema

Dag 1:	Stentvål Special: Blandning 1:100-1:200 (0,5-1,0dL/10 liter vatten)
Dag 2:	Stentvål Special: Blandning 1:100-1:200 (0,5-1,0dL/10 liter vatten)
Dag 3:	Stentvål Special: Blandning 1:100-1:200 (0,5-1,0dL/10 liter vatten)
Dag 4:	Stentvål Special: Blandning 1:100-1:200 (0,5-1,0dL/10 liter vatten)
Dag 5:	Stentvål Special: Blandning 1:100-1:200 (0,5-1,0dL/10 liter vatten)
Dag 6:	Hulken Por-Rent: Blandning 1:100-1:200 (0,5-1,0dL/10 liter vatten)
Dag 7:	Hulken Por-Rent: Blandning 1:100-1:200 (0,5-1,0dL/10 liter vatten)

Vid veckostädning bör Stentvål Special Originallet brytas av med Hulken Por-Rent c:a var 4:e vecka.

### Utrustning:

Wringboy Städvagn

Wringboy Mopp press hink

Micromopp (Städmoppen)(60-80 kvm/mopp)

Stentvål Special Originallet (Tvål/Såpa produkt för daglig skötsel)

Hulken Por-Rent (Grovrengöringsprodukt för rengöring samt borttagning av överskottsfett/såpa).

Stentvål kan med fördel användas på stengolv, oljade trägolv, linoleumgolv, betonggolv mfl.

Hulken Por-Rent kan med fördel användas på alla vattentåliga golvytor.